

1. Loggen Sie sich unter Ihrem Benutzernamen bei www.m-audio.com ein oder erstellen Sie ein Benutzerkonto auf: <http://www.m-audio.com/index.php?do=user.acc-form>

* Required Field

First Name *: Max

Last Name *: Mustermann

E-Mail *: @inmusicbrands.com

Confirm your E-Mail *: @inmusicbrands.com

Password *: ●●●●●●

Repeat Password *: ●●●●●●

Country *: Germany

State *: - Outside USA/Canada -

City *: Willich

Address 1:

Address 2:

Zipcode *: 47877

Phone:

Fax:

How many M-Audio products do you own? 1 2 3 4-6 7+

Computer Platform (ctrl or apple click for multi-select):
Macintosh (Desktop)
Macintosh (Laptop)
PC (Desktop)
PC (Laptop)

Operating System (ctrl or apple click for multi-select):
Windows XP64 (BETA)
Windows 7 32-Bit
Windows 7 32-Bit SP1
Windows XP Media Center Edition
Windows 7 64-Bit

Register

*Abb.: Beispiel

2. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail, mit der Sie das Kundenkonto aktivieren müssen. Überprüfen Sie auch Ihren **SPAM** Ordner!

3. Nach Freischaltung des Kundenkontos loggen Sie sich bitte auf der Webseite ein:

Registered Products

Welcome Max Mustermann!

Edit my Details Manage Subscriptions Registered Products Change my Password Close my Account Logout

Product Registration	Registration Date	Date Purchased	Serial Number
Register more products			

4. Klicken Sie auf „register more products“, um Ihren Triggerfinger Pro zu registrieren.

5. Geben Sie nun alle benötigten Details (inkl. der Seriennummer des Gerätes) zur Produktregistrierung ein. Den Trigger Finger Pro finden Sie unter „Pad Series“.

Die Seriennummer befindet sich auf der Geräteunterseite sowie in der Anleitung auf einem Aufkleber unterhalb eines Barcodes und beginnt mit (21).

TRIGGER FINGER PRO

Registrierung und Download

M-AUDIO

M-Audio product purchased *:

Serial number *: This Serial Number is typically found on your hardware.

Purchased from *:

Date purchased (mm/dd/yyyy) *: / /

Where did you hear about the product? *:

First Name *:

Last Name *:

Age *:

Sex *: Male Female

E-Mail *:

Street Address *:

Apt./Room:

City/Town *:

State/Region:

Zip/Postcode *:

Country *:

Phone:

Fax:

Company:

Title:

Computer Platform (ctrl or apple click for multi-select): Type:

OS:

Connection Speed:

*Abb.: Beispiel

6. Nach erfolgreicher Eingabe aller nötigen Daten erhalten Sie folgendes Menu:

The screenshot shows the 'Register Products' page with a 'Thanks for registering your product' message. The main content area lists the registered product 'Trigger Finger Pro' with its serial number and registration date. Below this, there are several download links for software and expansion packs, each accompanied by a 'Download' button and a 'Hybrid 3 Authorization Code' field. The links include: 'Trigger Finger Pro Driver v1.0 (Windows Only)', 'Trigger Finger Pro Software v1.0 (Mac)', 'Trigger Finger Pro Software v1.0 (Windows)', 'Toolroom Expansion Pack 1 - Mac', 'Toolroom Expansion Pack 1 - Windows', and 'Prime Loops Expansion Pack 1 - Mac'. On the right side, there is a sidebar with navigation links: 'Drivers & Updates/Manuals/FAQs', 'Register Products', 'Dealer Locator', and 'Free Newsletter'. Below these links is a promotional banner for new M-Audio keyboard customers with the text 'Are you a new M-Audio keyboard customer? Click here to get started' and 'Have a Question, Problem or Idea? VISIT OUR SUPPORT COMMUNITY'.

7. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie diese. Hybrid 3 muss über die Online-Registrierung mittels Hybrid Authorizer mit dem „Hybrid3 Authorization Code“ freigeschaltet werden.

Fertig! Viel Spaß mit dem Trigger Finger Pro wünscht das Team von M-Audio.
For troubleshoot technical problems please contact our technical support:
+44 (0) 1252 896000 or via eMail: eusupport@numark.com